

SAMSUNG

SAMSUNG

Normal
37min

On	Off
Quick	Smart
Wash	Wash
Wash	Wash

12 13 14

0 b1

AirDresser™

Innovation meets Luxury

AirDresser

Igienizza, rinfresca, asciuga.
La nuova era della cura dei capi



Perfezione da indossare

AirDresser™ è una rivoluzione nella cura dei capi: grazie ad una sofisticata tecnologia che combina aria e vapore, igienizza, rinfresca e asciuga in modo delicato ed efficace, evitando lavaggi troppo frequenti.

Design premium e tecnologie esclusive: con AirDresser™ ogni ambiente si valorizza, ogni indumento è sempre pronto da indossare.



IGIENIZZA



RINFRESCA



DEODORA



ASCIUGA



Grazie alle sue linee essenziali ed eleganti, AirDresser™ è tra i vincitori degli IF Design Awards 2019, simbolo mondiale di eccellenza nel design.



Jet Steam


IGIENIZZA CON LA FORZA DEL VAPORE

Igienizza a fondo i capi eliminando batteri, acari e virus* attraverso potenti getti di vapore che penetrano in profondità nei tessuti. Questa funzione è perfetta per trattare i vestiti esposti all'inquinamento e ai germi - come quelli indossati sui mezzi pubblici - ma anche per igienizzare la biancheria dei più piccoli e i loro peluches. Un valido aiuto anche per chi soffre di allergie respiratorie!

* Elimina il 999% dei batteri (Escherichia coli e Stafilococco aureus) in base ai test Intertek; il 999% di 4 virus (Adenovirus, Influenza, Corona virus e Herpes) in base ai test condotti presso i laboratori dell'Università della Corea con il programma Sanitize; oltre il 99% degli acari, in base ai test condotti dalla certificazione Intertek/BAF con il programma Sanitize per 112 minuti. Ottenuta certificazione contro Covid-19 in Corea. I risultati possono variare a seconda delle effettive condizioni d'uso.



Vapore igienizzante



Elimina batteri, acari e virus



Jet Air & Air Hangers


UNA VENTATA DI FRESCHEZZA

Potenti getti immessi nella cabina dal basso e dall'alto diffondono l'aria, avvolgendo i capi all'interno e all'esterno e rimuovendo polvere e smog. Gli speciali appendiabiti Air Hanger consentono di raggiungere anche gli strati più profondi dei tessuti e dei rivestimenti interni dei capi, per rimuovere le impurità rapidamente e silenziosamente*.

* Da test interni, la rumorosità è di 42,8 dB in modalità Normal e 37,8 dB in modalità Silent. È il livello sonoro più alto rilevato frontalmente, lateralmente e posteriormente. Il test è stato eseguito in una camera anecoica alla distanza di un metro dal prodotto. I risultati possono variare a seconda delle effettive condizioni d'uso.




Flusso d'aria esterno



Flusso d'aria interno





Filtro Deodorante

ELIMINA IL 99% DEGLI ODORI CAUSATI DA SUDORE, TABACCO, CIBI E LAVAGGIO A SECCO

Il filtro deodorante cattura e rimuove anche gli odori più ostinati* che rimangono normalmente intrappolati nei tessuti. Il filtro è realizzato in ceramica e funziona efficacemente anche con i capi umidi.



Fumo



Cibo



Sostanze nocive




Smog



Filtro deodorante con tecnologia UV LED

* Elimina il 99% dei gas che producono odori sgradevoli (Acido Isovalerico: sudore; 4-Etilil-Piridina: tabacco; Valeraldeide: odore di cibo, per es. di carne grigliata; Tetracloroetilene: lavaggio a secco) e il 99% delle sostanze nocive (Percloroetilene) secondo i test eseguiti da Intertek con il programma Normal. Test per Acido Iso-Valerico e 4-Etilil-Piridina basato sullo standard KS K0891. I risultati possono variare a seconda delle effettive condizioni d'uso.




Asciugatura a Pompa di Calore

ASCIUGA DELICATAMENTE, A BASSE TEMPERATURE

Grazie alla ventilazione maggiorata tramite la tecnologia Jet Air, che migliora la circolazione dell'aria all'interno della cabina, ed alla bassa temperatura di asciugatura garantita dalla Pompa di Calore, AirDresser™ asciuga delicatamente i capi, riducendo i danni ed evitando il restringimento dei tessuti.



Efficace



Potente



Delicato



Trattamento Antipiega

MENO PIEGHE,
STIRATURA PIÙ RAPIDA

Il Trattamento Antipiega di AirDresser™ sfrutta una combinazione di vapore e aria per distendere le grinze e le pieghe, per capi sempre pronti da indossare. Può rimuovere fino al 100% delle pieghe dai capi in lana e fino all'80% da quelli in rayon, consentendo di stirare più facilmente le camicie o anche solo ridare forma ai vestiti che sono rimasti a lungo piegati nell'armadio o in valigia.



PRIMA



DOPO



Funzione Deumidificazione

SI PRENDE CURA
DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE


Quando la porta è aperta, la Funzione Deumidificazione aspira l'aria della stanza, cattura l'umidità e rilascia aria asciutta. In questo modo assicura che gli abiti nella cabina armadio siano mantenuti nelle condizioni ideali per proteggerli e preservarli.



Filtro



Serbatoi di carico e scarico



SmartThings


PRENDITI CURA DEI TUOI CAPI
GRAZIE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il sistema di Intelligenza Artificiale (AI) SmartThings migliora le prestazioni di AirDresser™ utilizzando i dati acquisiti durante le interazioni dell'utente*:


- raccomanda il ciclo più adatto ad ogni tipo di indumento (Care Recipe)
- memorizza i dettagli dei capi e crea uno storico sui cicli utilizzati (Il Mio Armadio)
- permette di scaricare nuovi programmi e cicli speciali (Special Course)
- identifica da remoto i problemi e fornisce un servizio per la loro risoluzione (Home Care)



Scegli il ciclo migliore



Programmi personalizzati



Scarica nuovi programmi



Controlla i consumi



Self Clean

SISTEMA AUTOPULENTE
PER GARANTIRE IL MEGLIO DELLE PRESTAZIONI

Mantiene l'interno della cabina pulito, igienizzato e deumidificato rimuovendo sporco e batteri. Non necessita di detergenti aggressivi o costosi perché utilizza una combinazione di calore, aria e vapore.

Ogni 40 cicli, AirDresser™ ti avvisa automaticamente quando è il momento di pulirlo e avviare il ciclo Self Clean.



* L'utente è il solo responsabile di qualsiasi eventuale conseguenza, compresi in via non esclusiva danni o lesioni provocati da informazioni scorrette fornite dall'utente stesso. Disponibile per sistemi operativi Android e iOS. Sono necessari una connessione Wi-Fi e un account Samsung.

L'innovazione su misura per ogni settore

AirDresser™ è la soluzione più evoluta per prendersi cura dei capi della tua clientela, rispondendo allo stesso tempo alla crescente richiesta di dispositivi e funzionalità che garantiscano una perfetta igienizzazione.

AirDresser™ unisce design e tecnologia, diventando indispensabile per architetti, strutture alberghiere, uffici e mondo retail.



ARCHITETTI




HOSPITALITY



ENTERPRISE



RETAIL





**Includi la bellezza
nel tuo prossimo
progetto**

ARCHITETTI



Combinando la sua tecnologia all'avanguardia con un design moderno e lineare, Samsung AirDresser™ è una soluzione elegante che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente contemporaneo. Le numerose funzionalità per rinfrescare, asciugare e soprattutto igienizzare perfettamente i capi, garantiranno ai tuoi clienti il comfort che ti hanno sempre richiesto, mentre il design Crystal Mirror può essere facilmente inserito all'interno di cabine armadio di alta classe, adattandosi ad ambienti lussuosi tipici di una clientela molto premium.



In hotel AirDresser™ trova la propria collocazione ideale, regalando agli ospiti un'esperienza indimenticabile. Può essere utilizzato per igienizzare a fondo i capi dopo un viaggio in treno o in aereo, rinfrescare le giacche ogni sera durante un viaggio di business, oppure per distendere gli abiti appena tirati fuori dalla valigia, o ancora per asciugare il cappotto in una giornata piovosa. AirDresser™ è la soluzione esclusiva per offrire ai propri clienti la possibilità di essere sempre pronti e impeccabili per qualsiasi riunione o appuntamento, con abiti curati e in ordine.



Un servizio a 5 stelle

HOSPITALITY

AirDresser™ è adatto per ogni esigenza in ufficio: riunione improvvisa, pioggia inaspettata o giornata calda. In un attimo abiti e cappotti rinfrescati, asciutti e pronti da indossare. AirDresser™ può anche essere utilizzato per rimuovere l'odore di tabacco o quello di cibo dopo la pausa pranzo. I suoi vantaggi possono essere utilizzati dai dipendenti durante la giornata di lavoro, oppure possono essere messi a disposizione dei clienti, regalando un'esperienza unica.



**Meeting
sempre impeccabili,
a prova di imprevisto**

ENTERPRISE



AirDresser™ è il segreto per far sentire i clienti sempre protetti e coccolati perché ti permette di igienizzare i capi fra una prova e l'altra, garantendo sempre la massima sicurezza. Grazie all'esclusivo Filtro Deodorante, giacche e cappotti profumeranno di fresco e pulito, così una visita in negozio, in showroom o al ristorante si trasformerà in un'esperienza ancora più confortevole.



**Con AirDresser™
il cliente ha sempre ragione.
Di tornare**

RETAIL

AirDresser™ in 4 mosse



1
APPENDI IL TUO ABITO
ALL'INTERNO



2
VERIFICA IL LIVELLO NELLE
VASCHETTE
(QUELLA A DESTRA VA RIEMPITA D'ACQUA,
QUELLA SINISTRA VA SVUOTATA SE PIENA)



3
CHIUDI LA PORTA E SCEGLI IL
CICLO ADATTO AL TUO ABITO



4
TERMINATO IL CICLO, IL TUO
ABITO E' PRONTO DA INDOSSARE

Accessori

Tutti inclusi nel prodotto



AIR HANGER
3 pezzi



KIT APPENDIABITI
1 pezzo



PESO PER PANTALONI
1 pezzo



FILTRO
1 pezzo



RIPIANO
1 pezzo



VASSOIO DELL'ACQUA
1 pezzo

Programmi disponibili

Scegli il ciclo più adatto ai tuoi capi

	Programma	Indicazione d'uso	Durata ciclo	Consumi (kWh)
Programmi base	Normal (Normale)	Per capi che si indossano tutti i giorni	39'	0,53
	Delicates (Delicati)	Per capi delicati con seta, pizzo, chiffon, ecc.	36'	0,44
	Quick (Rapido)	Per un trattamento veloce dei capi	20'	0,27
	Sanitize (Igienizzazione)	Per igienizzare i capi a temperature elevate	112'	1,06
Prog. di Asciugatura	Sensor Dry (Asciugatura)	Per asciugare	90'	0,63
	Time Dry (Asciugatura a tempo)	Per asciugare i capi delicati	1/2/3 ore	0,21/0,43/0,66
	Room Care (Deumidificazione)	Per deumidificare gli ambienti	2/3 ore	0,49/0,98 (con porta aperta)
Programmi Speciali	Winter Coat (Cappotti)	Per i cappotti invernali	50'	0,53
	Suits (Abiti)	Per un completo a due pezzi (sopra e sotto) con l'accessorio Peso per Pantaloni	34'	0,44
	School Uniform (Divisa scolastica)	Per le divise scolastiche che non possono essere lavate a secco ogni giorno	70'	0,70
	Wool/Knit (Lana/Maglieria)	Per rinfrescare i maglioni di lana e la maglieria	30'	0,35
	Outdoor	Per l'abbigliamento tecnico sportivo e per l'aria aperta	53'	0,56
	Down Jackets (Piumini)	Per rinfrescare i piumini e migliorarne la resistenza all'acqua	59'	0,65
	Fur/Leather (Pelle/Pelliccia)	Rimuove umidità e polvere da pellicce e abbigliamento in pelle senza inconvenienti	30'	0,20
	Heavy Duty (Abiti da lavoro)	Per grandi quantità di indumenti	85'	0,78
	Self Clean (Pulizia automatica)	Per igienizzare e deodorare l'interno della cabina	120'	1,1
	Programmi scaricabili	Denim (Jeans)	Per pantaloni, giacche e camicie in jeans che potrebbero scolorire	110'
Down Dry (Asciugatura piumini)		Per asciugare i piumini	140'	0,85
Accessories (Accessori)		Per la cura di sciarpe, cravatte, cappelli, guanti	25'	0,30
Babywear (Abbigliamento bambini)		Per igienizzare al 99,9% l'abbigliamento dei bambini	110'	1,06
Bedding (Biancheria da letto)		Igienizza la biancheria da letto	120'	1,16
Toys (Peluches)		Per igienizzare al 99,9% i peluche difficili da lavare	110'	0,91

Indicazioni sulle etichette dei capi

Categoria	Simbolo	Significato	Utilizzo con AirDresser
Etichette di Lavaggio		Lavaggio Normale	✓
		Lavaggio Antipiega	✓
		Lavaggio Delicato	✓
		Non lavare in acqua*	✓
		Lavare a mano	✓
		Asciugare a freddo	✗
Etichette di Asciugatura in asciugatrice		Asciugatura a temperatura ridotta	✓
		Asciugatura a temperatura media	✓
		Asciugatura a temperatura alta	✓
		Asciugatura Normale	✓
		Asciugatura Antipiega	✓
		Asciugatura Delicata	✓
		Non mettere nell'asciugatrice	✓
		Appendere dopo centrifuga	✓
Etichette di Asciugatura all'aria		Asciugare senza stirare	✓
		Asciugare in piano**	✓
		Asciugare all'ombra	✓
		Non asciugare vicino a fonti di calore	✗


* Alcuni capi per i quali di solito non si raccomanda il lavaggio (come pellicce o tessuti in pelle) possono invece essere trattati con AirDresser™. Fare riferimento alla guida per la cura dei capi.

** Utilizzare il Ripiano per i capi con questo simbolo sull'etichetta.

Scheda tecnica e installazione



Info prodotto



INFORMAZIONI TECNICHE

Potenza: 1850 W

Livello di rumorosità: 39 dB (Programma Normal), 37 dB (Opzione Silent)

Capacità: 3 giacche + 3 pantaloni/5 giacche + 2 pantaloni

Peso: 89 kg

Dimensioni esterne (LxAxP in cm): 44,5x185x61,5

Alimentazione elettrica: presa Schuko

Collegamento all'impianto idrico: non occorre

Design: Crystal Mirror

Display: Touch + LCD

Assistenza smart: attraverso App SmartThings



SmartThings

INSTALLAZIONE

• Installare il prodotto in piano e su una superficie rigida, lasciando almeno le seguenti distanze:

- 25 mm in alto
- 5 mm ai lati
- 15 mm sul retro


Se le distanze minime non vengono rispettate, le prestazioni di AirDresser™ potrebbero diminuire a causa della scarsa ventilazione, e potrebbe formarsi della condensa all'esterno del prodotto.

• Non installare alla luce diretta del sole o in luoghi troppo caldi o troppo freddi. La temperatura ambiente deve essere compresa fra 10 e 35°C.

1. Fori dell'aria
2. Air Hanger
3. Filtro dell'aria
4. Ripiano
5. Filtro della lanugine
6. Serbatoio di scarico dell'acqua
7. Vassoio dell'acqua
8. Pannello di controllo
9. Comparto per gli accessori
10. Supporto per ripiano
11. Serbatoio di carico dell'acqua

Manutenzione e Utilizzo degli accessori

Come riempire la Vaschetta di Carico



Prima di iniziare

Accertarsi che la Vaschetta di Carico A sia piena di acqua




Come riempire la Vaschetta di Carico

1. Estrarla dalla sua sede



2. Aprire il coperchio posteriore e riempire fino alla linea MAX

3. Reinserrire la vaschetta nella sua sede




Prima di usare AirDresser™, oppure se si prevede di non usarlo per un lungo periodo:

1. Estrarre la Vaschetta di Scarico dalla sua sede

2. Svuotarla


3. Reinserrarla nella sua sede

Come usare il Peso per Pantaloni



1. Inserire l'orlo dei pantaloni nelle mollette dell'Air Hanger
2. Inserire l'altra estremità dei pantaloni all'interno del Peso per Pantaloni
3. Spingere l'Air Hanger facendolo scorrere nel suo supporto fino a sentire uno scatto
4. Assicurarsi che il Peso dei Pantaloni non tocchi la base del prodotto
5. La lunghezza massima del pantalone deve essere 100 cm

NOTA: per pieghe più definite, allargare i pantaloni e far scorrere le mollette verso l'esterno



TUTTO IN ORDINE

Riporre il Peso per Pantaloni nel comparto per gli accessori quando non lo si usa

Come usare gli Air Hangers



1. Appendere i capi tutti nello stesso verso

- Per evitare che i capi cadano, abbottonarli e chiudere le cerniere
- Verificare che i capi non siano solo appoggiati, ma bene appesi
- Verificare che le mollette degli Air Hangers non sporgano in fuori


2. Spingere gli Air Hangers facendoli scorrere nel loro supporto fino a sentire uno scatto

- Verificare che gli Air Hangers siano disposti tutti nella stessa direzione
- Se gli Air Hangers non sono correttamente inseriti, si possono verificare vibrazioni e rumori

NOTA:

Per migliori risultati, disporre i capi più lunghi ai lati, non al centro

Come usare il Ripiano





Il Ripiano può essere usato per trattare capi o accessori che non possono essere appesi sugli Air Hangers

1. Estrarre i supporti del Ripiano posizionati sulle pareti laterali della cabina.
2. Appoggiare il Ripiano sui supporti in modo che le scanalature del Ripiano siano saldamente fissate. E' normale che rimanga dello spazio fra le estremità del Ripiano e le pareti della cabina.
3. Riporre il Ripiano nel comparto all'interno della porta quando non lo si usa. Inserire prima il Ripiano nel supporto più basso, poi nei due superiori.

NOTA:

- Appoggiare solo capi o accessori. Non appoggiare elementi pesanti.
- Assicurarsi che i bambini non usino il Ripiano per arrampicarsi o sedersi.
- Accertarsi che niente sporga o fuoriesca dal perimetro del Ripiano o attraverso la sua griglia.
- Non impilare gli oggetti sul Ripiano.



A dark, minimalist wardrobe with shelves and hanging clothes. The wardrobe is filled with neatly folded clothes and hanging garments, including jackets and trousers. The lighting is low, creating a sophisticated and organized atmosphere.

SAMSUNG

<https://www.samsung.it/air-dresser>