
Installationsanleitung | Installation manual

HAGOR® Products GmbH

AV MOUNTING? WE TAKE CARE!



CERTIFIED BY SAMSUNG

WH OH46” (Landscape | Portrait)

Art.-Nr. / Item no.: 5864



DE

Achtung!

Technische Geräte stellen einen beträchtlichen Wert dar. Sie sollten daher bei der Installation vorsichtig mit den Komponenten umgehen und diese bei Bedarf schützen.

Auch sollte, falls nötig, der Installtionsbereich abgesichert werden. Herabfallende Teile können zu Verletzungen und Materialschäden führen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Materialien sind unter Umständen nicht für die speziellen Gegebenheiten am Installationsort geeignet. Bitte prüfen Sie dies vorab und ersetzen Sie diese bei Bedarf durch geeignete Materialien. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Installation entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Falls Sie Bezüglich der Angaben in dieser Installationsanleitung unsicher sind oder noch Fragen haben wenden Sie sich an uns oder anderes ausgebildetes Fachpersonal.

GB

Caution!


Technical devices are of considerable value. You should therefore handle the components carefully during installation and protect them if necessary.

If necessary, the installation area should also be secured. Falling parts can cause injuries and material damage.


The materials included in the scope of delivery may not be suitable for the specific conditions at the installation site. Please check this before and replace them with suitable materials if necessary. We accept no liability for damage caused by improper installation.

If you are unsure about the information in these installation instructions or have any further questions, please contact us or another qualified professional.

Lieferumfang | Scope of delivery



A 1x



B 1x
(nur für Portrait |
only for portrait)




C 4x



D 4x



E 8x





1a











Markieren Sie die Bohrlöcher. Für eine exakte Ausrichtung empfehlen wir die Verwendung einer Laserwasserwaage. Bohren Sie die Löcher wie in der oberen Abbildung dargestellt. Die in der unteren Abbildung markierten Löcher können optional zusätzlich verwendet werden.

Montagematerial zur Wandmontage ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie nur Montagematerialien, die für den Zweck und die Art der Wand geeignet sind. Prüfen Sie die Festigkeit der verwendeten Dübel und Schrauben.

Mark the drill holes. For exact alignment, we recommend using a laser level. Drill the holes as shown in the image above. The holes marked in the figure below can also be used as an option.


Mounting material for wall mounting is not included in the scope of delivery. Use only mounting materials which is suitable for the purpose and type of wall. Check the strength of the anchors and screws you use.

1b










Markieren Sie die Bohrlöcher. Für eine exakte Ausrichtung empfehlen wir die Verwendung einer Laserwasserwaage. Bohren Sie die Löcher wie in der oberen Abbildung dargestellt.


Montagematerial zur Wandmontage ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie nur Montagematerialien, die für den Zweck und die Art der Wand geeignet sind. Prüfen Sie die Festigkeit der verwendeten Dübel und Schrauben. Prüfen Sie vor der Montage die Eignung der Wand.

Mark the drill holes. For exact alignment, we recommend using a laser level. Drill the holes as shown in the image above.

Mounting material for wall mounting is not included in the scope of delivery. Use only mounting materials which is suitable for the purpose and type of wall. Check the strength of the anchors and screws you use. Check the suitability of the wall before installation.

2






Verschrauben Sie die Montagebolzen auf der Bildschirmrückseite.

Screw the mounting bolts on the back of the screen.


3a



Hängen Sie den Bildschirm mittels der Montagebolzen in die Schlüssellochbohrung ein. Stellen Sie sicher, dass die Bolzen richtig in der Halterung eingesetzt sind.

Hang the screen in the keyhole using the mounting bolts. Make sure the bolts are properly seated in the bracket.


3b




Hängen Sie den Bildschirm mittels der Montagebolzen in die Schlüssellochbohrung ein.
Stellen Sie sicher, dass die Bolzen richtig in der Halterung eingesetzt sind.

Hang the screen in the keyhole using the mounting bolts.
Make sure the bolts are properly seated in the bracket.

4a



4b



BITTE BEACHTEN!
Für den Fall, dass das optionale Cover-Set montiert werden soll, lassen Sie die Sicherungen bitte weg.

PLEASE NOTE!
In case that the optional cover set shall be mounted please do not mount the securing locks.

Lösen Sie die Sicherungsschrauben aus dem Rahmen und schieben Sie die Sicherungen über die Bolzen. Schrauben Sie sie mit den Sicherungsschrauben wieder fest.


Loosen the security screws. Slide the locks over the bolts and tighten with the security screw.


Bitte beachten! | Please note!

Outdoor-Produkte unterliegen abhängig von den Umgebungsbedingungen einem natürlichen Alterungsprozess. Regelmäßige Sichtprüfungen und die Reinigung der Oberflächen sind Bestandteil eines ordnungsgemäßen Betriebs. Für Installationen in unmittelbarer Küstennähe oder anderen besonders korrosiven Umgebungen empfehlen wir eine projektspezifische Abstimmung vor der Installation, um eine geeignete Material- und Oberflächenausführung sicherzustellen.

Outdoor products are subject to a natural ageing process, depending on the environmental conditions. Regular visual inspections and cleaning of the surfaces are part of proper maintenance. For installations in the immediate vicinity of the coast or in other particularly corrosive environments, we recommend project specific consultation prior to installation to ensure that suitable materials and surface finishes are used.

Abmessungen | Dimensions







HAGOR Products GmbH | Oberbecksener Straße 97 | D-32547 Bad Oeynhausen | Telefon: +49(0)57 31-7 55 07-0 | Mail: info@hagor.de